


OKM VISUALIZER 3D STUDIO

QUICK START GUIDE


INSTALLATION / AKTIVIERUNG INSTALLATION / ACTIVATION

1



Installation durch Doppelklick auf **Setup.exe** starten.
Double-click **Setup.exe** to start the installation process.

2




Folgen Sie den Installationsanweisungen auf dem Bildschirm.
Follow the installation instructions on the screen.

3



Fertig installiertes Programm **Visualizer 3D Studio** öffnen.
Open the installed program **Visualizer 3D Studio**.

4



Software-Schlüssel eingeben und Online-Aktivierung durchführen (automatische Aktivierung).
Enter Software Key and proceed with Online Activation (automatic activation).

5



Wenn keine automatische Aktivierung möglich ist: Aktivierungscode manuell anfordern (Software-Schlüssel erforderlich) und Aktivierungscode eingeben.
If Online Activation (automatic) is not possible: Request Activation Code manually (requires Software Key) and enter Activation Code.



**AKTIVIERUNGSCODE HIER:
GET ACTIVATION CODE:**




www.okmdetectors.com/software-activation



+49 3447 499 300 0

BENUTZEROBERFLÄCHE USER INTERFACE

Eigenschaften | Characteristics
Speichern | Save
Öffnen | Open
Importieren | Import
PDF-Report | PDF Report
Tablet-Modus | Tablet Mode
Auto-Skalierung | Auto-Scale
Darstellungsbereich | Viewport
Einstellungen | Preferences
Dokumentation | Documentation



Transformationen
Transformations

Standard-Ansichten
Default Views


Zurücksetzen
Reset

Bodentypen | Soil Types
Scan-Informationen | Scan Information
Markierungen | Bookmarks
Modifizierer | Modifiers
Visualisierung | Visualization
Transformationen | Transformations

**DATENIMPORT
DATA IMPORT**

1




Datenimport vorbereiten mit
Prepare data import with 

2




Detektor auswählen und Auswahl mit „Weiter“ bestätigen.
Select your Detector and confirm with "Next".

3




Schnittstelle auswählen und mit „Weiter“ fortfahren.
Select Interface and proceed by clicking "Next".

4




Betriebsart auswählen und mit „Weiter“ bestätigen.
Select Operating Mode and confirm with "Next".

5




Scanmodus auswählen und mit „Weiter“ bestätigen.
Select Scan Mode and confirm with "Next".

6




Eigenschaften eingeben und mit „Weiter“ bestätigen.
Enter Characteristics and confirm with "Next".


7



Bodentyp auswählen. Datenimport mit „OK“ starten.
Select appropriate Soil Type. Start data import with "OK".

8



Sobald alle Daten übertragen wurden, Import beenden mit 
Once you have transferred all scan data, finish import with

**WEITERE INFOS
SUPPORT**



ONLINE-HILFE | DOCUMENTATION
www.okmdetectors.com/v3ds-documentation



VIDEOS & TUTORIALS
www.okmdetectors.com/v3ds-tutorials



Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an OKM GmbH.
For further questions please contact your dealer or OKM Detectors in Germany.



www.okmdetectors.com/products/visualizer-3d

OKM GmbH | Julius-Zinkeisen-Str. 7 | 04600 Altenburg | Germany
+49 3447 499 300 0 | info@okmdetectors.com